




Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA Pip™
111 01 346; 5 x 7 mm



PRECIOSA rokajl
331 19 001; 10/0; 11/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



ŠITÝ PRSTEN NA KOVOVÉM SÍTKU

Osázený záhon

PRECIOSA

Osázený záhon

Vždy, když si budete přát, můžete rozkvést.

Mít při sobě květinový záhon. Stačí si vybrat z mačkaných perli PRECIOSA květ.

Dle představovaného návodu si vytvořte kouzelný prsten.

Materiál a pomůcky:

ŽLUTÁ VARIANTA

PRECIOSA květ (F)

111 33 022; 9 mm;
02010/54320 alabastr-žlutá; 4 ks



PRECIOSA Pip™ (P)

111 01 346; 5 x 7 mm;
02010/25025 světle zelená; 4 ks



PRECIOSA rokařl

331 19 001; 11/0;
37386 žlutá; 16 ks (R1)



331 19 001; 10/0;
88110 žlutá; 4 ks (R2)



BRONZOVÁ VARIANTA

PRECIOSA květ (F)

111 33 022; 9 mm;
02010/96802 béžová-žlutá; 4 ks



PRECIOSA Pip™ (P)

111 01 346; 5 x 7 mm;
02010/26443 zlatá; 4 ks



PRECIOSA rokařl

331 19 001; 11/0;
59142 bronz; 16 ks (R1)



331 19 001; 10/0;
88110 žlutá; 4 ks (R2)



- sítko 16 mm po obvodě s 8 dírkami; prsten s ploškou 16-18 mm



- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla; nůžky; lepidlo tavné s pistolkou



Obtížnost: ●●●●●

Postup:

1. krok:

K sítku přivažte vlasec. Některou díрку provlékněte ze zdola a jinou dírkou se na spodek vraťte. Uzel umístěte na spodní stranu (do prohlubně). Delší stranou přišijte materiál na rubu.



2. krok:

Přišijte F 4x po 1 ks. Provlékněte krajní díрку v místě, kde s okolními dírkami tvoří čtverec. F umístěte směrem doleva. Rovně přes jednu díрку provlékněte další.



3. krok:

Přišijte všechny čtyři F. Na spodní straně svažte obě části vlasce.



4. krok:

Na okraji sítko mezi F umístěte 4x po 1 ks P. Provlékněte díрку pod okrajem F. Navlékněte P. Pod okrajem vedlejší F provlékněte další díрку.



5. krok:

Přišijte všechny P. Na spodní straně sítko svažte.



6. krok:

Provlékněte a zpevněte F ještě jednou. Svažte.

7. krok:

Ke čtyřem dírkám kolem středové dírky přišijte „pestíky“. Provlékněte 4 ks R1 a 1 ks R2. Provlékněte všechny R1 zpět.



8. krok:

Vytvořte všechny čtyři „pestíky“. Svažte a odstříhnete.



9. krok:

Pomocí tavného lepidla přilepte sítko k plošce prstenu.

