



Designérka Helena Chmelíková

Preciosa rokajl
331 39 001; 10/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perličky
Preciosa Traditional Czech Beads®.*

Preciosa-Ornela.com



PRECIOSA TERRA VISTA PERLIČKOVÉ NÁUŠNICE

Neposedné

PRECIOSA

PRECIOSA-ORNELA.COM

Neposedné

Vytvořte si efektní kruhové perličkové náušnice z kolekce Preciosa Terra Vista podle jednoduchého návodu. Náušnice v jemných odstínech se hodí ke každé příležitosti.

Materiál a pomůcky:

Preciosa rokajl (R)

331 39 001; 10/0;
06474; růžové želé;
500 ks na pár náušnic (R1)



331 39 001; 10/0;
06473; taupe růže;
500 ks na pár náušnic (R2)



331 39 001; 10/0;
06442; kamenná šedá;
500 ks na pár náušnic (R3)



331 39 001; 10/0;
06441; mlhově šedá;
500 ks na pár náušnic (R4)



- 6-řadý kovový vodič (na vzorku je použita lustróvá galerie nastříhaná po 6 očkách - délka 22 mm); spojovací kroužky 4mm; náušnicové háčky; zamačkávací kovový rokajl (MR)



- obyčejné ocelové lanko průměr 0,30 mm; tenká jehla

- štípací kleště; pravítko; ploché kleště (rozmáčknutí začátku lanka, MR a manipulace s kroužky)



Obtížnost: ●●●●●

Technika: návlek

Postup:





1. krok:

Pokud máte delší rozměr lustróvé galerie, nastříhejte ji štípacími kleštěmi po 6 očkách. Ostří kleští přiložte z boku těsně vedle vnějšího okraje oka (ne vodorovně s očkem) a zmáčkněte. Okraj oka by měl být téměř hladký.



2. krok:

Odstříhnete 1,30 m lanka. Na konec lanka ve vzdálenosti 10 – 15 cm rozmáčknete MR. Udržte lanko navlečené v očku vodiče. Plochými kleštěmi rozmáčknete druhý konec lanka. Provlékněte ho očkem jehly. Posuňte jehlu o 1 – 2 cm. Při prvním navlečení R. R posuňte k očku jehly. Začátek jehly přidrže v plochých kleštích. Ztlačte na R a přesuňte ho přes očko jehly s lankem.



3. krok:

Provlékněte 2. očko vodiče. Navlékněte 14 cm R1. Provlékněte 3. očko vodiče. Navlékněte 12 cm R2. Provlékněte 4. očko vodiče. Navlékněte 10 cm R3. Provlékněte 5. očko vodiče. Navlékněte 8 cm R4. Provlékněte 6. očko vodiče.

Přizpůsobte se stáčení – tvarování lanka. Navlečené R posuňte k vodiči. Lanko nechte vyvěsit (pusťte jehlu, lanko nechte narovnat). Teprve poté provlékněte další očko vodiče. Každá náušnice díky specifickému chování lanka bude jiná.






4. krok:

Nyní se začněte vracet zpět k 2. očku vodiče. Navlékněte 8 cm **R1**.
 Provlékněte 5. očko vodiče.
 Navlékněte 10 cm **R2**.
 Provlékněte 4. očko vodiče.
 Navlékněte 12 cm **R3**. Provlékněte 3. očko vodiče. Navlékněte 14 cm **R4**.
 Provlékněte druhé očko vodiče.
 Přizpůsobte se tvarování lanka.

5. krok:

Z konce lanka ve vodiči sundejte rozmáčknutý **MR**. Přiložte k němu z boku čelisti plochých kleští a opatrně zmáčkněte. **MR** se drobně „pootevře“ a lze stáhnout z lanka. Lanko vytáhněte z 2. oka vodiče. Návlek lanka utáhněte (postupujte od nejmenších po největší kružnice). Konce lanka svažte třemi uzly. Postupujte pomalu a pečlivě. Lanko je méně poddajné. Konce lanka provlékněte 2 – 4 ks **R** a to jeden doprava a druhý doleva. Odstříhnete je.



7. krok:

Vytvořte druhou náušnici.



Barevná varianta náušnic

6. krok:

Pootevřete kroužek a propojte 1. očko vodiče a očko náušnicového háčku. Kroužek dovřete.

